

фарлайт

Светодиодная аккумуляторная ловушка для насекомых с диммируемой подсветкой 6 - 200 лм 4500 К с солнечной батареей IP65 Фарлайт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Противомоскитная электрическая аккумуляторная ловушка для насекомых Фарлайт – современное экологически безопасное средство по борьбе с москитами, мошкой, мотыльками и другими летающими видами насекомых.

Ловушки можно использовать в беседках и на улице под навесом.

В антимоскитной ловушке не используются вредные для человека и домашних животных вещества.



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы работы:
Антимоскитный;
Диммируемый фонарь.
Параметры работы:
Режим фонаря:

Режим	Параметры
Рабочее время после полной зарядки	2,5 – 48 часов
Яркость	6 - 200 лм

Антимоскитный режим:

Режим	Характеристики
LED ультрафиолет	4x0,06 Вт
Длина УФ волны	360 – 400 нм
Рабочее время после полной зарядки	8 – 20 часов
Напряжение на решетке	>900 В

Другие параметры:

Наименование параметра	Характеристика
Батарея	3,7 В/2000 мА*ч
Входящее напряжение/ток	5 В/1 А
Полное время зарядки через USB порт	3 часа
Светодиоды фонаря	0,2 Вт, 2835, 4500 К
Ультрафиолетовые светодиоды	0,06 Вт, ф5 мм
Солнечная панель	5 В/70 мА
Размер	Ф100x125 мм
Масса	240 г

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим фонаря:

Нажмите переключатель светодиодного света для включения света. Для диммирования удерживайте кнопку переключения светодиодного света.

Антимоскитный:

Для включения антимоскитного режима нажмите кнопку его включения.

Заряд устройства:

Кабель Туре-С подключается к адаптеру переменного тока, ПК и т. д., индикатор зарядки светится красным при входной зарядке и становится зеленым при полном заряде.

Предостережения:

- Не смотрите прямо на работающую в режиме освещения ловушку, так как это может привести к повреждению глаз.
- Продукт не является игрушкой, содержит мелкие детали, не подходит для детей до 5 лет.
- Не используйте в режиме освещения при входном заряде.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

5.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

5.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

5.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ловушка не работает (не светит):

- проверьте, заряжен ли прибор;
- убедитесь в работоспособности ловушки.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзешанг провинс, Саньмэнь коунти, Хайяоу стрит, Вутонг роад, Билдинг Б, №19, рум 2118
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

8.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае: предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном; наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса; нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца