

фарлайт

Ловушка антимоскитная электрическая аккумуляторная фиолетовая РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Ловушка антимоскитная электрическая аккумуляторная 3,7 В 1400 мА*ч фиолетовая Фарлайт (далее – ловушка) представляет собой устройство, предназначенное для использования в условиях повышенной активности москитов как при наличии, так и при отсутствии сети 220 В: кемпинг, поход, отдых на открытой веранде и т.д. Ловушка также эффективна в помещении. Это доступное, легкое и практичное решение проблемы москитов. Подзарядка аккумулятора производится с помощью кабеля USB type-C (в комплекте).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Характеристика
Порт зарядки	USB type-C
Мощность	3 Вт
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Входящее напряжение	5 В / 0,5 А
Время разрядки	5 ч
Емкость аккумулятора, мА*ч	1400
Материалы	высококачественный пластик
Размер, мм	260x200x35
Вес, г	396
Напряжение решетки	1500 В постоянного тока
Срок службы, ч	30000

2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Наименование параметра	Характеристика
Антимоскитный	1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ловушка, шт	1
Кабель USB type-C, шт	1
Упаковка, комплект	1
Инструкция по эксплуатации (паспорт), шт	1

4. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Изделие может быть расположено на вертикальной поверхности с помощью специальных прорезей на задней стороне, а также установлено вертикально на горизонтальной поверхности или подвешено с помощью ремня.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 АНТИМОСКИТНАЯ ЛОВУШКА

Нажмите на кнопку питания на нижней части лицевой стороны изделия.

5.2 ОЧИСТКА

Достаньте емкость для москитов, потянув за нее. Вставьте плавным движением после очистки.

5.3 ЗАРЯДКА

Подключите изделие к сети через интерфейс USB type-C с помощью кабеля (в комплекте).

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8.1 Не используйте агрессивные жидкости для очистки изделия, используйте только влажную ткань или мягкое моющее средство.

8.2 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

8.3 Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

8.4 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

8.5 Держать в недоступном для детей месте!

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дунцзян провинс, Саньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, Билдинг Б, №19, рум 2118
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

10.2 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Шагги магазина и подпись продавца